Інформаційний лист лічильник електроенергії Prepaid

(Modell UNI-BLZ 700)

Щоб активувати дисплей, натисніть будь-яку кнопку.

Поповнення Вашого лічильника електроенергії PrePaid

Натисніть клавішу **#**, щоб ввести **номер ключа**.
Введіть 10-значний номер ключа та підтвердіть його клавішею **#**.

Важливо: разом із квитанцією для вашого ключа ви завжди отримуватимете номер квитанції відповідно до **порядку** квитанцій.

Приклад: документ № 6 можна ввести, лише якщо попередньо документ № 5 вже введено.



Подальші функції вашого лічильника електроенергії PrePaid

1 Натисніть кнопку **1**, щоб відобразити **поточні показання лічильника**:
T1 / 1.8.1 = показання лічильника в денній електроенергії
T2 / 1.8.2 = показання лічильника в нічній електроенергії (якщо є)

5 Натисніть кнопку **5**, щоб відобразити поточну залишкову заборгованість:
Тут ви можете побачити поточну відкриту суму та погашення, яке щодня вираховується з балансу.

6 Натисніть кнопку **6**, щоб відобразити **часові вікна**:
Протягом цього часу лічильник не вимикається. Якщо ви витратили свій кредит протягом цього часу, лічильник чекатиме, доки не закінчиться вікно часу.

8 Натисніть кнопку **8**, щоб переглянути **останні депозити**:
Тут ви можете переглянути свої останні депозити на пристрої.

0 Натисніть клавішу **0**, щоб переглянути **кредит**:
Спочатку ви побачите, скільки кредиту нараховано на лічильник (зазвичай 20 євро).
Щоб активувати кредит, натисніть клавішу **#**. Кредит не можна активувати вдруге.

Albwerk GmbH & Co. KG, Eybstraße 98-102, 73312 Geislingen - Tel. (07331) 209 - 600, E-Mail: kundenservice@albwerk.de