Nakit ödemeli elektrik sayaçlarına bilgi Kağıdı

(Modell UNI-BLZ 700)

Ekranı aktifleştirmek için herhangi bir yere basın.

Ön Ödemeli elektrik sayacınızı şarj etme

Şifre girmek için **#** tuşuna basın,
10 haneli anahtar numarasını verip ve **#** tuşuyla onaylayın.



Dikkat: Anahtar numaranızın fişi birlikte her zaman bir makbuz numarası yazar. Giriş makbuzdaki sırasına göre verilmelidir.
Örnek: 6 numerali belge onaylanmasi için daha önçe 5 numerali belge girilmesi gerekiyor.

Nakit Ödemeli elektrik sayacınızın diğer fonksiyonları

1 Sayaç okumalarını görüntülemek için **1** düğmesine basın:
T1 / 1.8.1 = gündüz elektrik sayaç
T2 / 1.8.2 = gece elektriğinde sayaç okuması (varsa)

5 Mevcut kalan borcu görüntülemek için **5** numaralı tuşa basın:
Burada o an açık olan tutarı ve günlük olarak bakiyenizden kesilen Miktari görebilirsiniz.

6 **6** numarali tuşa basınca, sayacınız asla kapanmayacak zamanlar gösterilir:
Bu zamanlarda sayaç kapanmaz. Bu süre içerisinde bakiyeniz bitse bile, sayaç Albwerk yeniden acilip size yardim edebileçek kadar bekletileçektir.

8 Son para yatırma işlemlerini görüntülemek için **8** tuşuna basın:
Burada cihazdaki en son para yatırma işlemlerinizi görebilirsiniz
.

0 Kredinizi görüntülemek için **0** tuşuna basın:
Öncelikle sayaca ne kadar kredi yatırıldığını görürsünüz (genellikle 20 Euro). Krediyi etkinleştirmek için # tuşuna basın. Kredi sadece tek kez aktifleşebilir.

Albwerk GmbH & Co. KG, Eybstraße 98-102, 73312 Geislingen - Tel. (07331) 209 - 600, E-Mail: kundenservice@albwerk.de

türkisch